

IB - SÄHKÖRUNGOT

Sähkösäätöisen IB -jalkarungon korkeuden säätö



Peruskäsiohjain

▲ ylöspäin

▼ alaspäin



Muistipaikallinen käsiohjain

▲ ylöspäin

▼ alaspäin

Korkeuden tallennus

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen ja paina M sekä haluttu muistipaikan numero (1 - 4).

Jalkarungon käyttöönotto

Pidä pohjassa ohjaimen alas-painiketta kunnes pöytä on alimmassa asennossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi. Pöytä on valmis käytettäväksi.

Jalkarungon/käsiohjaimen resetoiminen

Vikatilanteissa näyttöön ilmestyy vikamääritelmästä kertova teksti (E01-E13). Tällöin käsiohjaimen painikkeet eivät toimi.

Resetoidaksesi tulee alas-painiketta pitää pohjassa kunnes näyttöön ilmestyy RST. Päästä irti painikkeesta ja paina alas painiketta uudelleen. Nyt resetointi/nollaus on suoritettu.