

IB - SÄHKÖRUNGOT

Sähkösäätöisen jalkarungon korkeuden säätö



Peruskäsiohjain

- Ylöspäin nuolesta ylös
- Alaspäin nuolesta alas



Muistipaikallinen käsiohjain

- + ylöspäin
- alaspäin

Korkeuden tallennus

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen ja paina S sekä haluttu muistipaikan numero (1 – 4).

Sähkösäätöisen IB -jalkarungon resetoiminen

Pidä ohjaimen alaspäin nappia pohjassa kunnes runko/pöytä on alimmassa asennossa, pidä alaspäin nappia pohjassa vielä noin 5 sekuntia, kunnes runko nytkähtää/liikahtaa ylöspäin.