

KÄYTTÖOHJE

Laukko & Laukko Plus



1.

Selkänojan korkeus säätty nostamalla portaittain ylöspäin. Ylhäällä ääriasennossa selkänoja vapautuu al asentoon.

2.

Pyörittämällä kahvaa tuolin keinun jäykkyys keventyy/jäykistyy

3.

Nostamalla kahvaa saat säädettyä istuimen korkeutta

4.

Painamalla vipua alaspäin saat säädettyä istuimen syvyyttä

5.

Kääntämällä kahvaa saat lukittua/avattua tuolin keinun lukituksen

6.

Käsinojan pehmusteosan pyörimiskulman säätö (sisäpuolen painike)

7.

Ristiselän tuen säätö
Pumppaa ilmaa, pienestä napista saat vapautettua ilmaa ulos.

8.

Istuimen kallistus etunojaiseksi. Kahva alas eteen säätö lukittuu ja kahva takana ylhäällä säätö vapautuu.

9.

Käsinojan korkeuden säätö

10.

Käsinojan leveyden säädön lukitus (sormiruuvi)



Tuolin niskatukea saat säädettyä korkeussuuntaan sekä kallistettua eteen ja taaksepäin. Niskatuen voi myös irrottaa kokonaan nostamalla.

Futra