OHJEET

X6 – TYÖTUOLI

Niskatuen säätö
Paina nivelen kohdalta vasemmalle, jolloin säätö vapautuu.
Yhteensä kolme säätyvää niveltä.

Futra