

OHJEET

# X2 - TYÖTUOLI



Nostamalla kahvaa  
saat säädettyä  
istuimen korkeutta

Nostamalla kahvaa  
saat säädettyä istuimen syvyyttä

Kääntämällä kahvaa  
saat lukittua/avattua  
istuimen keinun

Pyörittämällä nuppia  
istuimen keinun jäykkyys  
keventyy/jäykistyy.

Selkänöjan korkeus säätyy  
portaattain ylöspäin.  
Ylhäällä ääriasennossa selkänöja  
vapautuu ala-asentoon.

Käsinojan pehmustetta  
saa säädettyä eteen-taakse  
sekä pyöritettyä.

Käsinojan  
korkeuden säätö

Pyörittämällä sormiruuvia  
käsinojan kiinnitys löystyy  
ja saat säädettyä käsinojan leveyttä