

KÄYTTÖOHJE

X2



1.

Selkänojan kallistus
Kahva alhaalla istuin
lukittuu, kahva ylhäällä
säätö vapautuu.

2.

Istuimen kallistus
Kahva alhaalla istuin
lukittuu, kahva ylhäällä
säätö vapautuu.

3.

Nostamalla kahvaa
saat säädettyä istuimen
korkeutta

4.

Pyörittämällä kahvaa
istuimen keinun
jäykkyys
keventyy/jäykistyy.

5.

Nostamalla kahvaa
saat säädettyä
istuimen syvyyttä.

6.

Selkänojan korkeus
säätty nostamalla
portaittain ylöspäin.
Ylhäällä ääriasennossa
selkänoja vapautuu ala-
asentoon.

7.

Käsinojan korkeuden
säätö



Futra