

KÄYTTÖOHJE

X3 Plus



1.

Selkänojan korkeus säätö nostamalla portaittain ylöspäin. Ylhäällä ääriasennossa selkänoja vapautuu al asentoon.

2.

Ristiselän tuen säätö Pumpppaa ilmaa, pienestä napista saat vapautettua ilmaa ulos.

3.

Pyörittämällä kahvaa tuolin keinun jäykkyys keventyy/jäykistyy

4.

Nostamalla kahvaa saat säädettyä istuimen korkeutta

5.

Painamalla vipua alaspäin saat säädettyä istuimen syvyyttä

6.

Kääntämällä kahvaa saat lukittua/avattua tuolin keinun lukituksen

7.

Käsinojan pehmusteosan pyörimiskulman säätö (sisäpuolen painike)

8.

Istuimen kallistus etunojaiseksi. Kahva alas eteen säätö lukittuu ja kahva takana ylhäällä säätö vapautuu.

9.

Käsinojan korkeuden säätö

10.

Käsinojan leveyden säädön lukitus (sormiruuvi)



Tuolin niskatukea saat säädettyä korkeussuuntaan sekä kallistettua eteen ja taaksepäin. Niskatuen voi myös irrottaa kokonaan nostamalla.

Futra